



Denne Lynbetjeningsvejledning er IKKE en erstatning for Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning, som SKAL læses og forstås, forud for betjening, af alle, der bruger eller servicerer skærmen. Forsømmes dette kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.


### Hurtig konfiguration af skærm




### Tænd




### Hurtig nulstilling og kalibrering (valgfrit)




### Manual Datalog




### Pumpe




### Selvtest




### Bekræftelse af alarm




### Tid for kalibrering er overskredet




### Sluk




## Baggrundslys MAX / MIN / STEL / LTEL



## Nulstil MAX / MIN



## Nulfej / flowfej



## Opladning

