




Táto Priručka rýchlou prevádzkou NIE JE náhradou za Priručku pre prevádzku a údržbu, ktorú si MUSÍ každý, kto používa alebo vykonáva servis na monitore, pred prevádzkou prečítať a pochopiť. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Zobrazenie s rýchlou konfiguráciou




Zapnutie




Rýchle vynulovanie a kalibrácia (voliteľné)




Manuálny dátový záznam




Čerpadlo




Samotest



Potvrdenie alarmu




Uplynul čas kalibrácie




Vypnutie




Podsvietenie MAX./MIN./STEL/LTEL



Vynulovať MAX./MIN.



Chyba nuly / chyba prietoku



Nabíja sa

